

ABLOY®
AANSLUITSCHEMA
EL420, EL422
EL520, EL522

12 - 24V DC +/-15%
 12 - 18V AC -10%/+15%, RMS

Open

Deur

Gesloten
in gebruik

Kruk

niet in gebruik

in gebruik

Cilinder

niet in gebruik

Schoot in

Schoot uit

Controle
 Potentiaal vrije relais contact

Potentiaal vrije
 contact

Open



Reserve

GND

Relais voor control unit:

- Deur gesloten
- Kruk niet in gebruik
- Cilinder niet in gebruik
- Nachtschoot in
- Nachtschoot uit

12-24VDC 12-18VAC		POWER		S/N:	
1	AC / DC	BACKUP +	19	EA420 DELAY SWITCH Example 3s.	
2	AC / DC	BACKUP -	20		
3	NO OPEN	WHITE	21		
4	C DOOR	BLACK+VIOL.	22		
5	NC CLOSED	GREEN	23		
6	NO USED	YELLOW	24		
7	C HANDLE	RED	25		
8	NC NOT USED	BROWN	26		
9	NO USED	BLUE	27		
10	C CYLINDER	RED/GREEN	28		
11	NC NOT USED	ORANGE	29		
12	NO BOLT IN	TURQUOISE	30		
13	C	GREY	31		
14	NC BOLT OUT	PINK	32		
15	C				
16	OPENING	TIME			
17	RESERVED	1	2		
18	GND	0	0		
		2s	3s		
		0	1		
		0	1		
		0	1		
		0	1		
		1	0		
		1	0		
		1	1		
		1	1		
		1	1		
		1	1		

Vertraging
 schakelaar

Tijd

Externe connector voor
 Backup-card

Rood

Zwart

Wit

Zwart+violet

Groen

Geel

Rood

Bruin

Blauw

Rood/Groen


Oranje

Turquoise

Grijs

Roze

Aansluitkabel
 ABLOY EA218 / EA219



Lengte 6m/10m
 16 x 0.14 mm²

Controle kabel
 sabotage kring *)

*) Potentiaal vrije kring is gesloten als de aansluitkabel aangesloten op de slotkast.

